



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МКОУ «Талицкая ООШ № 8»

Сидорова М. П.

Приказ № 60 от « 05 июня » 2011 г.

**Инструкция № 6**  
**по электробезопасности при работе с бытовой радиоаппаратурой**  
**во время действия школьного оздоровительного лагеря**  
**с дневным пребыванием детей**

**1. Общие требования**

1.1. Бытовая радиоаппаратура (магнитофоны, проигрыватели, телевизоры и др.) относятся к электроустановкам потребителей до 1000 вольт и на них распространяются «Правила эксплуатации» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Основные из них следующие

- а) соединительный шнур электропитания и штепсельная вилка не должны иметь повреждений изоляции;
- б) электроустановки (их кожухи) должны быть подсоединенены к защитному заземлению или защитному занулению;
- г) названные приборы нельзя надолго оставлять включенными в электросеть и оставлять без надзора;
- д) не допускается ремонт и техобслуживание названных приборов воспитателями и иными лицами, не имеющими на то допуска и удостоверения на группу электробезопасности не ниже 3.

**2. Подготовка к работе**

- 2.1. Осмотреть вилку и сетевой шнур прибора с целью определения его исправности и неповрежденности изоляции.
- 2.2. Проверить, подключено ли защитное заземление (зануление).
- 2.3. Встать на диэлектрический коврик и вставить штепсельную вилку в розетку.
- 2.4. Далее выполнять действия согласно руководству по эксплуатации аппарата.

**3. При аварии**

- 3.1. Возможные виды аварий:
  - а) сильный нагрев и запах гари от аппарата;
  - б) возгорание аппарата;
  - в) самопроизвольное отключение аппарата.
- 3.2. При возникновении любого вида аварии необходимо отключить аппарат от

сети путем вынимания штепсельной вилки из розетки или обесточивания розетки на групповом щитке.

3.3. При возгорании аппарата незамедлительно накрыть его одеялом или подручными средствами (плащ, пальто, др. одежда). Пламя гасить только порошковыми или углекислотными огнетушителями. **При пожаре звонить 01 или 112.**